


機械式駐車装置ご利用の注意事項について

機械式駐車装置のご利用にあたりまして、以下の注意事項を守ることをお願いしております。

ご確認の上ご利用いただくよう、ご理解ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
装置への入庫・出庫時は、つぎのことを必ずお守りください。

強風時は使用禁止



⚠ 警告

強風時は使用禁止

車が転倒や落下等、重大な事故が発生する恐れがあります。

強風の目安：風に向って歩きにくくなる。傘がさせない。
樹木全体が揺れる等。
(気象庁のデータによる)

強風時とは風速 **15m** 以上の風が吹いた状態となります。尚、地形等で風速は変化いたしますので、気象庁の発表されたデータとは異なる場合がございますので、ご注意の程、宜しくお願いいたします。

尚、最大瞬間風速は、風速の **3 倍** となる場合がございますので、上記記載通り 「風に向かって歩きにくくなる。傘がさせない。樹木全体が揺れる等。」が発生した時は、風速 **15m** 以上ある可能性があるため、機械式駐車装置のご使用を控えていただきますよう、ご協力の程、宜しくお願いいたします。